

Étui en plastique



Mesureur non inclus

Protégez votre investissement dès aujourd'hui grâce à son étui en plastique rigide. Achetez cet accessoire : dans son étui, votre MapWheel sera prêt à l'emploi lorsque vous en aurez besoin !

GARANTIE LIMITÉE

Scalex Corporation garantit que ce produit est exempt de défauts pendant un an à compter de la date d'achat. Au cours de cette période, nous remplacerons ou réparerons le produit – pièces et main d'œuvre – sans frais pour vous, à condition que vous renvoyiez le produit, à vos frais, accompagné d'une preuve d'achat, à l'un des centres de services agréés ou directement à Scalex Corporation. Appelez au +1 760 579 0346 pour savoir où se trouvent les centres agréés.

Cette garantie ne couvre pas une mauvaise utilisation ou des dommages accidentels. Sauf indication contraire ci-incluse, Scalex Corporation n'offre aucune garantie, explicite ou implicite, y compris relativement à la qualité marchande ou à l'aptitude à un emploi particulier. Certaines régions n'autorisent pas de limitation ou d'exclusion de garanties implicites ; cette limitation peut ne pas s'appliquer dans votre cas. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques ; vous pouvez également avoir d'autres droits en fonction de la région dans laquelle vous vous trouvez.

ATTENTION : cet instrument génère, utilise et peut produire des émissions en radiofréquence ; s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'instructions, il peut interférer avec les radiocommunications. Il a été testé et jugé conforme aux limites fixées pour un appareil numérique de « classe A » selon la sous-partie B ou la partie 15 du règlement FCC, conçu pour fournir une protection raisonnable contre ces interférences lorsqu'il est utilisé dans un environnement commercial. L'utilisation de cet instrument dans un environnement résidentiel peut causer des interférences que l'utilisateur, à ses propres frais, sera invité à corriger.

Des changements ou des modifications non expressément approuvés par SCALEX CORPORATION pourraient annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'instrument.

SCALEX

MapWheel™


UN EXCELLENT COMPAGNON DE VOYAGE !

Populaire parmi :

- les utilisateurs de véhicules de caravaning
- les amateurs de bateau
- les campeurs
- les passionnés de cartes

Le MapWheel de Scalex est facile d'emploi :

- 1 Sélectionnez le facteur d'échelle correspondant à votre carte.
- 2 Roulez l'instrument sur la carte et lisez la mesure.



- Un outil précis et facile d'emploi pour mesurer des distances.
- Un outil abordable pour les caravaniers, amateurs de bateau et autres voyageurs.
- Les mesures sont fournies en miles, en kilomètres ou en milles marins.
- 19 échelles intégrées sont disponibles.
- Une option vous permet d'entrer manuellement vos propres échelles.
- Les boutons « compteur » et « additionneur » à l'extrémité de la sonde vous permettent de comptabiliser les arrêts ou les attractions et d'ajouter des distances au fur et à mesure.
- Un son clair et audible indique que la roulette tourne.
- L'instrument s'éteint automatiquement.
- Il utilise deux piles AAA (incluses)

SPÉCIFICATIONS

Précision : ± 0,25 %
Résolution : 1,0 mm



© 2006 Scalex Corporation
Carlsbad, CA 92008
760 579 0346

www.scalex.com

Tous droits réservés. 7010010D

Assemblé au Mexique.




7 66813 00700 0

SCALEX

MapWheel™

Mesurez instantanément des distances en miles, en kilomètres ou en milles marins !



UN EXCELLENT COMPAGNON DE VOYAGE !

- Prêt à l'emploi.
- Garantie limitée d'un an.

COMMENT UTILISER VOTRE NOUVEAU MAPWHEEL

INSTRUCTIONS DU MAPWHEEL

Félicitations ! Vous venez d'acheter MapWheel, le mesureur de carte le plus précis disponible sur le marché. MapWheel est un moyen simple, rapide et précis pour mesurer des distances sur des cartes, en ligne droite ou suivant des courbes. Il suffit de régler l'échelle du MapWheel de sorte qu'elle corresponde à celle de la carte, puis de rouler le MapWheel le long du tracé que vous souhaitez mesurer. La distance est affichée instantanément.

Avant d'utiliser votre MapWheel, insérez deux piles AAA. Assurez-vous que les piles sont insérées dans le bon sens, comme indiqué sur l'étiquette. Le MapWheel s'allumera et sera prêt à l'emploi.

Lorsque vous aurez fini d'utiliser le MapWheel, reposez-le et il s'éteindra automatiquement au bout de sept minutes environ. Appuyez sur un de ses boutons pour rallumer votre MapWheel.

PRENDRE UNE MESURE

Avant de prendre une mesure, vous devez régler l'échelle de votre MapWheel de sorte qu'elle corresponde à la carte. Il existe trois manières de le faire ; elles sont décrites dans les parties suivantes.

Après avoir réglé l'échelle, roulez votre MapWheel sur la carte pour prendre une mesure. Pour recommencer, appuyez sur le bouton **0** (« EFFACER ») pour remettre à zéro le MapWheel.

Le MapWheel affiche la mesure en miles (l'affichage indique « MI »), en kilomètres (« KM ») ou en milles marins (« NM »). Appuyez sur le bouton **MI/KM/NM** pour changer d'unité. Lorsque vous passez d'une unité à une autre, la mesure est convertie.

ÉCHELLES INTÉGRÉES


Pour les échelles courantes, il suffit d'utiliser une des dix-neuf échelles intégrées du MapWheel. Celles-ci figurent sur la carte comme suit :

1 : 10 000	1 : 24 000	1 : 50 000	1 : 100 000	1 : 1 000 000
1 : 12 000	1 : 25 000	1 : 62 500	1 : 125 000	1 : 2 000 000
1 : 14 400	1 : 31 680	1 : 63 360	1 : 250 000	1 : 2 500 000
1 : 20 000	1 : 36 000		1 : 500 000	1 : 5 000 000

Appuyez sur les boutons **↑** (« HAUT ») ou **↓** (« BAS ») et l'échelle s'affichera à l'endroit de la mesure. Continuez à appuyer sur **↑** (« HAUT ») ou **↓** (« BAS ») jusqu'à trouver l'échelle qui correspond à votre carte. Appuyez sur **0** (« EFFACER ») pour commencer la mesure.

(Remarque : si l'échelle de la carte est indiquée en miles par pouce, voir la partie correspondante.)

L'échelle du MapWheel est toujours indiquée en bas à gauche de l'affichage. Les trois derniers chiffres de l'échelle n'apparaissent pas. Par exemple, si le MapWheel est réglé sur 1 : 24 000, l'affichage indiquera 1 : 24 en bas à gauche.



ÉCHELLES DE L'UTILISATEUR

Si l'échelle de la carte ne figure pas dans la liste ci-dessus, vous pouvez l'entrer manuellement dans votre MapWheel. Pour ce faire, appuyez sur le bouton **1 X** (« UTILISATEUR »). L'échelle s'affiche avec un chiffre clignotant. Utilisez le bouton avec une flèche vers le bas **↓** (« BAS ») pour déplacer le chiffre clignotant vers la droite et sur le bouton **1 X** (« UTILISATEUR ») pour le déplacer vers la gauche. Utilisez le bouton avec une flèche vers le haut **↑** (« HAUT ») pour augmenter le chiffre et le bouton **↻** (« AUTO ») pour le diminuer. Lorsque l'échelle est correcte, appuyez sur le bouton **MI/KM/NM**. Vous êtes maintenant prêt pour prendre des mesures avec la nouvelle échelle.

Lorsque vous entrez votre propre échelle d'utilisateur, elle est insérée dans la liste des échelles dans l'ordre numérique. Par exemple, si vous entrez une échelle de 1 : 40 000, elle apparaîtra dans la liste entre 1 : 36 000 et 1 : 50 000. Vous pouvez stocker jusqu'à deux échelles d'utilisateur. Si vous entrez plus de deux échelles, la plus ancienne est éliminée de la liste et seules les deux échelles d'utilisateur les plus récentes sont conservées.

Les échelles de l'utilisateur restent dans le MapWheel même lorsqu'il est éteint. Cependant, si vous changez les piles, elles seront effacées.

ÉCHELLE AUTOMATIQUE

Si aucune échelle n'est indiquée sur votre carte ou si la carte a été réduite ou agrandie, vous pouvez régler l'échelle à partir d'une distance connue sur la carte.

Pour ce faire, appuyez sur le bouton **↻** (« AUTOMATIQUE »). Une image de la roulette du MapWheel s'affichera avec une rangée de chiffres, dont un qui clignote. Entrez la distance connue en utilisant le bouton **↓** (« BAS ») pour déplacer le chiffre clignotant vers la droite ou le bouton **1 X** (« UTILISATEUR ») pour le déplacer vers la gauche. Utilisez le bouton **↑** (« HAUT ») pour augmenter le chiffre et le bouton **↻** (« AUTO ») pour le diminuer. Lorsque la distance qui s'affiche est correcte, roulez le MapWheel le long de cette distance et appuyez sur le bouton **MI/KM/NM**. Vous êtes maintenant prêt pour prendre des mesures.

Pour obtenir une plus grande précision, utilisez comme référence la distance la plus longue possible.

Remarque : l'échelle calculée à l'aide de la fonction « Échelle automatique » n'est pas automatiquement insérée dans la liste des échelles. Si vous changez d'échelle, elle sera perdue. Si vous souhaitez enregistrer l'échelle, appuyez sur le bouton **1 X** (« UTILISATEUR »), puis sur le bouton **MI/KM/NM**.

MILES PAR POUCE

Certaines cartes comportent une échelle en miles par pouce plutôt qu'en unités plus courantes. Si vous le souhaitez, vous pouvez régler le MapWheel de sorte qu'il affiche des échelles en miles par pouce. Pour ce faire, commencez par régler le MapWheel afin que l'affichage soit en miles (« MI »). Appuyez ensuite sur les boutons **↑** (« HAUT ») ou **↓** (« BAS ») pour afficher l'échelle. Appuyez sur le bouton **MI/KM/NM** pour passer des unités courantes aux miles par pouce. Le facteur d'échelle qui s'affiche est « 1 ».

Lorsque le MapWheel est réglé pour afficher des échelles en miles par pouce, vous pouvez utiliser le bouton **1 X** (« UTILISATEUR ») pour entrer l'échelle en miles par pouce. Il suffit de suivre les instructions fournies dans la partie « Échelles de l'utilisateur ».

COMPTEUR

Le MapWheel dispose d'un bouton spécial **+1** de compteur à l'extrémité de la sonde, près de la roulette (indiqué par « +1 »). Utilisez ce bouton pour compter chacun des éléments de la carte.

Appuyez sur le bouton **+1** du compteur pour ajouter une unité au chiffre affiché en bas à droite. Appuyez sur le bouton **0** (« EFFACER ») pour remettre à zéro le compteur.

Le comptage dépend de la mesure ; vous pouvez utiliser le bouton **+1** du compteur lorsque la roulette tourne ou est à l'arrêt. Le comptage arrive à un maximum de 999.

ADDITIONNEUR

Le MapWheel dispose également d'un bouton spécial **+K** « additionneur » à l'extrémité de la sonde (indiqué par « +K »). Utilisez ce bouton pour ajouter une distance constante à la mesure. Cette fonction est utile, par exemple, lorsque vous souhaitez ajouter quelques miles à la distance de votre tracé à chaque arrêt.

Pour visualiser la constante de l'additionneur, appuyez sur le bouton **+K** de l'additionneur pendant deux secondes. La constante de l'additionneur s'affiche avec un chiffre clignotant. Appuyez sur **0** (« EFFACER ») pour laisser la constante telle quelle ou sur les boutons **↑** (« HAUT ») et **↓** (« BAS ») pour la changer, comme indiqué dans la partie « Échelle automatique », puis appuyez sur le bouton **MI/KM/NM**.

À chaque fois que vous appuyez sur le bouton **+K** de l'additionneur, la constante sera ajoutée à la mesure. Vous pouvez utiliser le bouton de l'additionneur lorsque la roulette tourne ou est à l'arrêt.